



Đăng bởi: thuyetnn Đăng ngày: 27/08 2018 0 Nhận xét

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẠT EWELINK IFAN EIF60

Quạt WiFi thông minh EIF60 của eWeLink là một chiếc quạt thông minh cho phép tắt mở thiết bị từ xa thông qua ứng dụng eWeLink sử dụng trên các hệ điều hành iOS / Android. Sự khác biệt lớn nhất giữa quạt thông minh EIF60 và quạt thông thường ở chỗ nó cho phép người dùng tắt mở ở bất kì đâu, cũng như hỗ trợ người dùng hẹn giờ tắt mở, thiết lập ngữ cảnh cũng như chia sẻ quyền điều khiển từ xa.

Quá trình cấu hình EIF60 được thực hiện theo các bước như sau:

1. Tải ứng dụng eWeLink từ CH Play hoặc AppStore
2. Đăng nhập hoặc tạo tài khoản rồi đăng nhập eWeLink
3. Thêm thiết bị EIF60 vào ứng dụng

HƯỚNG DẪN LẮP QUẠT



- Cắm nguồn cho iFan
- Nhấn giữ nút ghép nối (nút trên cùng) trên thiết bị trong 7 giây đến khi thấy đèn LED WiFi bên trong hộp đèn ở thân quạt xanh nhấp nháy 3 lần và lặp lại.
- Bấm biểu tượng “+” trên ứng dụng eWeLink để tìm thiết bị
- Bấm Next để tiến hành tìm
- Chọn mạng WiFi sử dụng và cung cấp mật khẩu WiFi cho thiết bị
- Chờ 1-3 phút để ứng dụng thêm thiết bị vào tài khoản quản lý của bạn.
- Đặt tên cho thiết bị (nếu cần) để dễ nhớ và tiện quản lý về sau.

Ghi chú:

- Một thiết bị cho một chủ tài khoản, người khác sẽ không thể thêm thiết bị khi nó đã được thêm vào. Nếu muốn, chỉ còn cách bạn xóa thiết bị ở tài khoản trước và tiến hành thêm lại từ đầu ở tài khoản khác.
- Đối với Firmware của eWeLink quý khách lưu ý **KHÔNG cập nhật** phiên bản mới, vì trong quá trình cập nhật Firmware nếu có sự cố về kết nối mạng hoặc nguồn thì eWeLink sẽ bị lỗi và **KHÔNG thể khôi phục** Firmware gốc được.

Sử dụng thiết bị EIF60 trên eWeLink



- Sau khi đăng nhập vào tài khoản trên ứng dụng eWeLink, bạn có thể dễ dàng bật / tắt bằng cách nhấn vào biểu tượng ON/OFF thiết bị. Với tính năng hẹn giờ, ứng dụng còn hỗ trợ tối đa 8 chế độ hẹn giờ riêng rẽ, lặp lại, đếm ngược cho mỗi thiết bị.
- Ngoài ra, với vai trò là chủ tài khoản, bạn có thể chia sẻ thiết bị với các tài khoản eWeLink khác mà những tài khoản này không cần thiết phải thêm thiết bị ở bước trên. (Yêu cầu cả hai thiết bị đều phải trực tuyến trên eWeLink. Vì nếu tài khoản bạn muốn chia sẻ không trực tuyến, họ sẽ không nhận được lời mời).
- Để chia sẻ thiết bị, đầu tiên, hãy nhấp vào Chia sẻ, nhập tài khoản eWeLink (số điện thoại) mà bạn muốn chia sẻ, đánh dấu vào các quyền hẹn giờ (chỉnh sửa, xóa, thay đổi, tắt mở) mà bạn muốn chia sẻ. Nhấn Next, khi đó, tài khoản khác sẽ nhận được thư mời. Nhấp vào Accept, thiết bị đã chia sẻ thành công. Các người dùng này sẽ có quyền truy cập để điều khiển thiết bị.